

機能改善

- ・ PAN/TILT レバー上にあるロッカーボタン（ズーム、フォーカスレバー）から手を離してもカメラのズームが止まらない事が有る。これの改善